

ワンウェイボトルウォーター宅配サービス専用

# ウォーターサーバー取扱説明書

2021.04(2)

型式:HR-2001L(床置型)

ウォーターサーバーからは熱湯が出ます。  
お子様などのヤケドにつながる恐れがありますので  
取扱いには十分ご注意ください。

ご使用の前に必ずこの取扱説明書をよくお読みいただき、  
正しくお使いください。お読みになった後も、  
この取扱説明書はこの製品をご使用になる方が  
いつでも見られるように大切に保管して下さい。

## 安全上の注意事項

お使いになる方や他の方への危害、財産への損害を未然に防止するために、次のような区分表示をしています。いずれも安全や衛生に関する重要な内容ですので、必ずお守りいただき、内容を理解して正しくお使い下さい。



この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡、重傷を負う危険、または火災の可能性が想定される内容を示しています。



この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が障害を負う可能性および物的損害の発生が想定される内容を示しています。

お願い

ご使用時のお願いです。

絵表示の例



左記の記号は、禁止の行為であることを告げるものです。図の中や近くに具体的な禁止内容(左図の場合は「禁止」)が描かれています。



左記の記号は、行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。図の中や近くに具体的な指示内容(左図の場合は「注意」)が描かれています。

警 告	
	設置面が水平で丈夫な所に設置してください。 設置面が安定していないと、転倒や落下により事故やケガ、感電、火災、火傷の恐れがあります。
	延長コードの使用やタコ足配線はしないでください。 異常発熱し、発火や感電することがあります。
	ウォーターサーバーの背面と側面は10cm以上あけてください。 冷却性能確保のため必要です。壁が汚れたり、火災や故障の原因となります。
	電源は単相100Vで定格15A以上の専用コンセントを単独で使用してください。
	電源コード、電源プラグの破損・加工をしないでください。 束ねたり無理に曲げたり、引っ張ったり物を乗せたり、衝撃を与えたたりして、無理な力を加えない、傷つけない、加工しない。感電、ショート、火災の原因になります。
	必ずアースしてください。 故障や漏電のとき、感電する恐れがあります。
	電源プラグは濡れた手でさわらないでください。 感電の原因になります。
	お客様ご自身では絶対に分解したり修理改善は行わないでください。 異常作動したり、感電や漏水の原因となります。
	定期的に電源プラグにホコリが付着していないか確認して、除去を行ってください。 コンセントにプラグの根元まで確実に差し込んでください。 ホコリがたまる=火災の原因になります。電源プラグを抜き、乾いた布で拭いてください。 また、接続が不完全な場合は感電や火災の恐れがあります。
	焦げ臭い等の異常がある場合は、電源プラグを抜いて、販売店または取扱店に連絡してください。 電源抜く 異常のまま使い続けていると故障や感電、火災の恐れがあります。
	幼児や正しく操作することが困難な人が、一人で操作しないでください。 火傷や感電の恐れがあります。
	背面部は熱くなるので触れないでください。 火傷の恐れがあります。
	背面の放熱部から指や棒を入れないでください。 高温タンクで火傷したり、感電の恐れがあります。
	電源コードを持ってプラグを引き抜かないでください。 コードを持って引き抜くとコードが破損し発熱、火災、感電の恐れがあります。
	ボトルに他の水や液体を入れたりそのボトルを機器に装填して使用しないでください。 不衛生になると臭いや雑菌発生の原因となり、それを飲用した場合は体調に悪影響を及ぼす恐れがあります。

注 意	
	屋外や温氣の多い場所、換気の悪い場所、周囲温度が氷点下になる場所、直射日光がある場所やストーブなど発熱物のそばには設置しないでください。 使えなくなったり、機器の性能が得られなかつたり、機器の寿命を短くし、安全を損なう恐れがあります。不衛生になると臭いや雑菌発生の原因となり、それを飲用した場合は体調に悪影響を及ぼす恐れがあります。
	サーバーやボトルの周囲ににおいの強いものを置かないでください。 水の風味に影響を及ぼすことがあります。
	可燃性ガスの漏れる恐れのある場所やシンナー等の揮発性の高い溶剤等を機器の近くで使用しないでください。 爆発や火災の恐れがあります。
	ホコリっぽい場所や不衛生な場所には設置しないでください。 水質が変化してそれを飲用した場合、体調に悪影響を及ぼす恐れがあります。
	他のボトルは使用しないでください。 このウォーターサーバーは当社ボトル専用です。水漏れの原因や不衛生になると臭いや雑菌発生の原因となり、それを飲用した場合は体調に悪影響を及ぼす恐れがあります。
	2週間以上使用しない状態にならないよう採水を行ってください。1ヶ月以上使用しない時は、販売店、または取扱店に連絡し、メンテナンス(有償)を依頼してください。
	ボトルの差込口周辺や冷水・温水注入口の出口部は時々清掃してください。 不衛生になると臭いや雑菌発生の原因となり、それを飲用した場合は体調に悪影響を及ぼす恐れがあります。
	背面の温水ドレン口のキャップを緩める(外す)と熱湯が出て火傷をする恐れがあります。 水抜き以外では絶対に触れないでください。 水抜きの場合には、電源を抜いて60分以上放置してから実施してください。
	温水を出す時は火傷に注意してください。
	HOT S/W(ホットスイッチ)はOFFにしないでください。 一年中スイッチを入れたまにして下さい。不衛生になると臭いや雑菌発生の原因となり、それを飲用した場合は体調に悪影響を及ぼす恐れがあります。
	壁とウォーターサーバーの間にものを置かないようにしてください。 冷却性能確保のため必要です。火災や故障の原因になります。
	電源コードが破損した場合は、電源プラグを抜き、販売店または取扱店に連絡してください。
お 願 い	
	雷が発生はじめたら、すみやかに電源プラグをコンセントから抜いてください。 雷により一時的な過電流で電子部品を損傷することがあります。雷がやんだら電源プラグを差し込んでください。
	空になったボトルはお住まいの地域の条例に従って廃棄してください。 ●ボトル本体：PET ●プラスチックキャップ：その他のプラスチック ●ボトル底のテープ：その他のプラスチック