

# ウォーターサーバー洗浄キット ご利用の手引き

お送りした洗浄水は、食塩水を電気分解して生成されたもので殺菌・消臭・洗浄に優れています。  
洗浄水は万が一、飲んでも無害ですが、飲用はしないでください。

## メンテナンスに必要なもの 洗浄キット



●洗浄水 黄色キャップ  
洗浄用のお水 飲まないでください



●すすぎ水 青色キャップ



●洗浄用綿棒 3本



●使用禁止シート



●アルコール配合 お手拭き3枚



●吸水シート 1枚



●交換用  
ドレンパッキン ドレンキャップ



●交換用  
ハイジエンガード

## お客様でご準備が必要なもの

・排水をする際に使用する容器 (バケツなど) 5~10ℓ 程度入るもの

## 洗浄キットにおける注意

- ・セルフメンテナンスに使用する洗浄剤は財団法人日本食品分析センターより毒性・刺激性試験により「無毒・無刺激」の評価を得ておりますが、飲用はしないでください。
- ・サーバーより排水した洗浄水は、下水道、浄化槽に排水できます。
- ・洗浄剤の使用期限は、1カ月です。製造日は箱の側面上部に記載されています。
- ・セルフメンテナンス後、ごく稀に口腔内に塩素臭 (プールのお水と似た臭い) がすることがあります。健康上問題ありませんが、コップ1~2杯ほど捨ててからご利用を再開してください。
- ・目に入った場合、水道水で洗い流してください。

AW・ウォーター

# ウォーター サーバー 取扱説明書

water server user's manual

安全にセルフメンテナンスを  
していただくために


作業を開始する前に  
こちらをお読みください

AW・ウォーター

<https://aw-water.com>

## FRサーバーL・Sのメンテナンス手順

Sサーバーをセルフメンテナンスをされる場合、安定した台の上で作業をお願いします。お手元にあるボトルの箱くらいの高さが必要です。



## 01 汚れの確認

### STEP.1 ボトルを抜く

空になったボトルを抜いてください。

### STEP.2 汚れを確認

下記の画像の汚れが拭き取れない場合、メンテナンスを中止してコールセンターへご連絡ください。



## 02 電源OFF

### STEP.3 スイッチOFF、プラグを抜く

温水スイッチをOFF、電源プラグをコンセントから抜きます。使用禁止シートをサーバーに貼ります。

電源プラグはやけど防止のため、6時間前に抜いてください。



スイッチは右側面にあります。温水スイッチをOFF



## 03 製品水の排水

### STEP.4 水抜き準備

ハイジエンガードを取り外し、冷水コックから排水します。

※数滴垂れる程度になれば完了です。都度捨ててください。5Lほど排出されますので、数回に分けて小まめに捨ててください。




### STEP.5 背面からサーバーの水抜き

サーバー背面のドレンからサーバーの水を抜く。

#### 1 ドレンキャップを外す

#### 2 黄色のドレンパッキンを外すと排水が開始されます。

排水口から勢いよく水が出ます。ドレンに容器を構える。 ※数滴垂れる程度になれば完了です。



床が濡れないようサーバーと容器の間に吸水シートを敷いてください。


パッキンを外すとお湯が出ます!やけど注意!!

ドレンに容器を構える

※ドレンキャップをしっかり閉めてください。

#### 3 ドレンパッキンを付ける


#### 4 ドレンキャップを付ける



## 04 拭き掃除

### STEP.6 製品水の差込口周辺を拭く

製品水の差込口やその周辺をお手拭きで拭きます。差込口の穴は綿棒で汚れを掻き出します。




### STEP.7 取水口とその周辺の清掃

- 1 付属の綿棒で出水口を清掃する。  
汚れを下に掻き出します。  
同梱した新品のハイジェンガードを付ける。

- 2 お手拭きでコック周りの汚れを拭く。

冷水コック周りを拭くときに、  
プッシュバーを押すと残ったお水が若干  
出て、床が濡れるのでご注意ください



## 05 洗浄水セット 放置

### STEP.8 洗浄用のボトルをセット

キャップシールを剥がして、洗浄用のボトルをセットしてください。  
黄色のキャップが洗浄水ボトルです。  
ボトルをセットしてから15分以上放置します。

黄色キャップ




## 06 洗浄水の排水

### STEP.9 温水側から洗浄水を抜く

温水側から洗浄水を抜きます。

- ◎温水側からコップ3杯分ほど  
(約350ml)排水してください。

飲まないで  
ください



### STEP.10 冷水側から洗浄水を排水


冷水側から洗浄水を排水します。

STEP.4をご参照ください。

冷水コックに容器を構え排水してください。

5Lほど排出されますので、数回に分けて小まめに捨ててください。

※数滴垂れる程度になれば完了です。




### STEP.11 サーバー背面のドレンから洗浄水を排水

サーバー背面のドレンから洗浄水を排水します。

STEP.5をご参照ください。

※ドレンキャップをしっかり閉めてください。  
ドレンから勢いよく水が出ます。  
容器を構えてください。

出始めはドレンに  
容器を構える  
落ち着いたら  
容器を置いて調整



## 07 すすぎ水セット

### STEP.12 すすぎ用のボトルをセット

キャップシールを剥がして、すすぎ用のボトルをセットしてください。

※青色のキャップがすすぎ用のボトルです。

ボトルをセットしてからの、放置時間が必要ありません。

青色キャップ




## 08 すすぎ水の排水

### STEP.13 温水側からすすぎ水を排水

温水側からすすぎ水を排水します。

※手順は洗浄水と同じ方法です。STEP.9をご参照ください。

◎温水側からコップ3杯分ほど(約350ml)排水してください。




### STEP.14 冷水側からすすぎ水を排水

冷水側からすすぎ水を排水します。

※手順は洗浄水と同じ方法です。STEP.4をご参照ください。

※数滴垂れる程度になれば完了です。



### STEP.15 排面のドレンからすすぎ水を排水

排面のドレンからすすぎ水を排水します。

◎容器のお水は都度捨ててください。


※手順は洗浄水と同じ方法です。STEP.5をご参照ください。

ドレンから勢いよく水が出ます。容器を構えてください。

※数滴垂れる程度になれば完了です。

※同梱した新品のドレンパッキンとドレンキャップを取り付けてください。

※ドレンキャップをしっかり閉めてください。




排出始めはドレンに  
容器を構える  
落ち着いたら  
容器を置いて調整

## 09 使用再開


### STEP.16 製品水のセット・プラグ・スイッチ・確認

1 使用禁止シートを外します。

2 サーバー本体をお手拭きで拭きます






ただいま  
サーバーの  
洗浄中  
使えません




3 新品のお水をサーバーに  
セットしてください。

4 電源プラグを  
コンセントに差します。

5 温水スイッチをONにします。  
サーバーの右側面にあります。



タコ足配線  
禁止



温水スイッチをON



■ 冷水…青色が点灯していること  
■ 温水…赤色が点灯していること

### STEP.17 取水口から1~2杯捨てる

出水口から1~2杯捨てます。(温水、冷水それぞれ)

これでセルフメンテナンスは終了です。  
ご使用再開直後は風味が違うことがありますが、  
健康上問題はありません。

